

TIPS EN WENKEN PHECAP KABELKRANTSYSTEEM VERSIE 2.2 (met Dual-Output display-kaart)

Installatie

De VGA-monitor kan niet rechtstreeks op de PC worden aangesloten. Dit dient via de meegeleverde witte adapter te gebeuren. Draai de schroeven van zowel de adapter als van de monitor connector vast om beschadiging te voorkomen. Sluit de modulator aan op de BNC-connector.

Indien er ook een teletekstinsserter is ingebouwd:

Verbindt het meegeleverde korte kabeltje met BNC-connectors tussen de videokaart en de teletekstinsserter. De teletekstinsserter heeft twee gelijkwaardige uitgangen, sluit één van de twee aan op de modulator.

Waarschuwing

Wijzig nooit de instellingen van de videokaart. Alleen de resolutie van de primaire monitor (VGA) mag eventueel worden aangepast. Voor de juiste werking is de screensaver uitgeschakeld, schakel deze nooit in. U kunt natuurlijk wel de monitor uitschakelen.

Algemeen

- Minimale schermresolutie 800 x 600 bij hoge kleuren.
- Zorg er voor dat bij een schermresolutie van 800 x 600 de Windows taakbalk niet altijd op de voorgrond staat.
- (Startmenu/instellingen/taakbalk/opties van taakbalk)
- Schakel altijd de computer uit en trek de stekker uit het stopcontact als u kabels aansluit. Dit geldt met name als u het video-signaal aansluit op een TV-toestel, trek dan ook de net-stekker van de TV uit het stopcontact.
- Er is een apart programma PheInfoServer dat zorg draagt voor het draaien van de rotor. Na eenmaal te zijn gestart draait deze altijd door. Ook als het edit programma wordt afgesloten. Als de PC voor andere zware taken wordt gebruikt kunnen de pagina overgangen minder vloeiend worden. Het serverprogramma kan worden gestopt door met de rechtermuis te klikken op het icoontje rechts onder bij de klok en dan te kiezen voor "Exit".
Er kan een snelkoppeling worden gemaakt in het "opstarten menu" zodat de kabelkrant automatisch wordt gestart na opstarten van de PC.
- Maak regelmatig een backup van uw rotorbestanden, deze staan als .RTR bestanden in de directory
- C:\Phecap\PheInfo\Rotors
- Indien in de thumbnail-mode geen thumbnails te zien zijn maar alleen blauwe vlakken ga dan voor ieder plaatje naar de editor en verlaat de editor weer en antwoord de vraag "wijzigingen opslaan" met Ja.

Tijdcorrectie

1. Dubbelklik op het PheInfoserver icoontje.
2. Selecteer afhankelijk van de situatie "PC klok loopt voor" of "PC klok loopt achter".
3. Stel de afwijking in. Het is de afwijking per week in minuten en seconden. Dus als de afwijking per 24 uur bekend is vermenigvuldig deze dan met 7.
4. Klik op toepassen en op het kruisje rechts boven om het scherm te laten verdwijnen.

Het kan zijn dat de cursor zoek is deze bevindt zich dan rechts van de monitor, beweeg de muis even naar links om de cursor weer te zien.

Bij gebruik van AVI-filmpjes en WMF-plaatjes kan het voorkomen dat na langdurig draaien van de rotor, er fouten optreden in de weergave. Dit komt doordat met name bij Windows 98 het gebruikte geheugen niet geheel wordt vrijgegeven. Dit is een onvolkomenheid van Windows. Bij Windows XP doet dit verschijnsel, voor zover bekend, zich niet voor. Zie voor meer informatie onze website.

Bezoek ook regelmatig onze website: www.phecap.nl